



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Solo




БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- беспроводная колонка 1 шт
- инструкция пользователя 1 шт
- кабель 2 в 1 – USB2.0 A на аудио 3.5 Jack и microUSB
- карабин 1 шт.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:



- ① переключение режимов
- ② следующий трек/громче/следующая станция
- ③ воспроизведение/пауза/ответ-окончание входящего звонка
- ④ предыдущий трек/тише/предыдущая станция
- ⑤ включение-выключение
- ⑥ линейный аудио выход 3.5 мм
- ⑦ micro USB DC (AUX)
- ⑧ слот карты microSD

УПРАВЛЕНИЕ:

- ⑤ - кнопка включения и выключения устройства
- ③ - кнопка воспроизведения, паузы, ответа и окончания входящего звонка

Кнопка переключения режимов:

- ③ - нажимайте кнопку «M» для переключения режимов Bluetooth mode | Radio | Audio input | Music

Регулировка звука

- ④ - нажмите кнопку «◀/V-» для уменьшения громкости
- ② - нажмите кнопку «▶/V+» для увеличения громкости

Управление треками

- ④ - удерживайте кнопку «◀/V-» для переключения на предыдущий трек
- ② - удерживайте кнопку «▶/V+» для переключения на следующий трек

Управление FM-радио

- ④ - удерживайте кнопку «◀/V-» для переключения на предыдущую станцию
- ② - удерживайте кнопку «▶/V+» для переключения на следующую станцию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Порт зарядки находится на левой стороне колонки. Для зарядки вставить штекер microUSB в порт зарядки, а штекер USB в порт USB на компьютере или стационарном зарядном устройстве
- Во время процесса зарядки горит красный LED индикатор, Он погаснет, когда аккумулятор будет заряжен
- В рабочем режиме мигает синий LED индикатор

Настройка соединения:

Включите устройство, Кнопкой «M» переключите устройство в режим Bluetooth mode, Включите Bluetooth на смартфоне, В настройках выберите устройство Solo, Если соединение прошло успешно, прозвучит: «Bluetooth device is paired».

УПРАВЛЕНИЕ:

FM-радио

- Подключите кабель в качестве антенны в порт ⑦
- Нажимайте «M» пока не прозвучит Radio
- Удерживайте кнопку ④ для автоматического поиска станций. Когда поиск закончится начнется воспроизведение первой станции
- Нажимайте кнопки ② и ④ для переключения между станциями

MP3 плеер и карта microSD

- Для прослушивания контента вставьте карту microSD в слот ⑧
- Также можете использовать наушники для прослушивания контента
- Поддерживаемые форматы: MP3, WAV, WMA, FLAC/APE (16bit 44,1kHz)

* Поддерживается карта формата microSD до 32Gb.
Не поддерживается файловая система exFAT.

AUX

- Подключите кабель в порт ⑦ разъемом micro USB, а разъем 3.5 мм Jack в линейный аудио выход другого устройства (ноутбук, смартфон, MP3 плеер и т.д.).

Hands-free

- В режиме Bluetooth mode Вы можете отвечать на звонки и разговаривать за счет встроенного микрофона.
- Двойное нажатие кнопки ⑤ произведет набор последнего исходящего вызова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	/	Solo
Аккумуляторная батарея	/	LiPoI 600 мАч
Время зарядки	/	2-3 часа
Время работы (зависит от уровня громкости)	/	до 8 часов
Рабочая дистанция при прямой видимости	/	10 м
Фронтальный динамик	/	1x40 мм (4 Ом)
Тыльный динамик	/	Пассивный сабвуфер
Чувствительность	/	>86дБ ±1,2
Диапазон воспроизводимых частот	/	150-18000 Гц
Выходная пиковая мощность	/	5 Вт
Bluetooth	/	4,2+EDR
Размеры устройства	/	82x73x40 мм
Вес	/	101,8 грамма

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку изделия, характеристики и комплектацию без особого уведомления

Предостережения:

- Не рекомендуется использовать устройство при температуре ниже -25 ° и более 55 ° C.
- Низкая температура сокращает срок службы батареи.

Запрещается:

- Разбирать изделие
- Подвергать температурному нагреву
- Допускать контакт изделия с водой
- Подвергать изделие механическим нагрузкам
- Погружать динамик в воду
- Использовать очищающие средства, включая спирт, аммиак, бензол и абразив.

Срок службы - 2 года. Гарантийный срок - 12 месяцев. Дата производства: определяется цифровым обозначением второй группы серийного номера изделия, следующим между --- (XXXX-0817-0001 означает август 2017).
Производитель: Тексон Текнолоджи КО., ЛТД. Адрес: Китай, провинция Гуандун, г. Шэньчжэнь, район Лунган, Баньянь, Нанькан вилладж, 1-я промышленная зона, строение 'А', 301.

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Модель: SOLO

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

(подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне

Гарантия

На изделие предоставляется гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 2 года.

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации (включая упаковку), с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, использования не по назначению
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня
4. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления
5. Доставка неисправного изделия к продавцу и обратно осуществляется клиентом